知っておいていただきたいこと

鍋底の直径が小さかったり、鍋底がそっている鍋は火力が弱くなることがあります。

◇ホーロー製やステンレス製の鍋については鍋底の直径が12~26cmのもので鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。

土鍋やガラス鍋、直火 用魚焼き器は使わない。 ◇「**IH**で使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、 形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合があります ので使わないでください。

こんなときは

故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

通電しない。

- ○専用回路のブレーカーが切れていませんか。
- ▶ブレーカーを入れてください。
- ◎電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。)
 - ▶電源を入れてください。
 - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。
 - ※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源を切ります。
- ◎チャイルドロックが設定されていませんか。
- ▶チャイルドロックを解除してください。(9ページ)
- ◎中央ヒーターロックが設定されていませんか。
- ▶中央ヒーターロックを解除してください。(9ページ)

炒めものなどを行うと 左・右ヒーターの火力 が弱くなる。	◎炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
火力を切り換えたときに時々ブザーが鳴らない。	◎火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴ります。設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りませんが、故障ではありません。
中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消えたり する。(クイックラジエン トヒーター)	 ○中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(『強火』の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。) ○そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。
使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)	 ◎切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分 ・グリル(手動調理)は約30分切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電を開始してください。


36

液晶表示の火力バーが 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能) ◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。

◎使えない鍋を置いていませんか。(12ページ)

▶使える鍋を置いてください。







メロディーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。

※図は火力「7」で使用した場合。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡く ださい。

使用途中に停電になった。

- ◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。
- ◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
 - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

左·右ヒーターでの調理 に時間がかかる。調理 のできあがりが遅い。

- ○鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。
- ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。
- ◎使える鍋を使用していますか。(14ページ)
- ▶ 使える鍋を使用してください。

電源を切っても 音がする。

○本体内部の冷却のために、ファンが最大2分間回ることがあります。異常ではありません。

自動的にファンは止まります。

左·右ヒーター使用中に 鍋から音がする。

- ○鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。
- •鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。
- 左·右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。

表示窓の液晶が黒くなった。

○表示窓の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置するともとにもどります。

※表示窓の上に熱い鍋などを置かないでください。

液晶表示に「M」が表示 されたままでヒーター に通電しない。

- ○パネル操作部のグリルの切/スタートキーと②タイマーキーを 同時に3秒以上押してください。
 - ブザーが鳴り「M」が消灯します。

38

グリルの排気カバーから出た水蒸気が壁面に 結露することがある。 ◎調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふきとってください。

グリル調理中、庫内で 瞬間的に炎がでたり、 吸・排気カバーから煙 が出る。

- ○魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ◎魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ◎調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。

表示窓の液晶表示に次の表示がでたとき

表示例	状 態	処置および調べるところ		
[; ;	左・右ヒーター使用時、	●空だきになっています。	●鍋に調理物を入れてください。	
[2]	液晶表示が赤く点灯する。	●炒めものの調理を行うと表示する場合があります。	●火力を下げてご使用ください。	
[12	揚げもの温度コントロールを使用したら、左・右 ヒーターの液晶表示が赤	専用の天ぷら鍋の底に2mm以上のそりがあったり変形しています。専用の天ぷら鍋の底やトッププレー	●そりや変形がある場合は新しい鍋をご購入ください。(8ページ) ●異物や汚れの場合はお手入れを	
	く点灯する。	トに異物や汚れが付着している。	してご使用ください。 	
H 15	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●吸・排気カバーにほこりがたまっています。●吸・排気カバーがふさがれています。	●ほこりをふきとってください。 (32ページ) ●ふさがないでください。	
H 17	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●鍋の種類が違っています。	●鍋の種類を確認してください。 (14ページ)	
[8]	液晶表示が赤く点灯する。	●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。	●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。	

表示が出たときは・・・

- ② 【 2 1、【 22、H25、H2つの表示が出たときは右ヒーターの切/スタートキーを押す。
- ※①、②の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

パネル操作部の表示窓に次の表示がでたとき

表示例	処置および調べるところ						
[] [3	●通電したまま連続して魚を焼いた場合。	●いったん通電を切り、グリル庫内の温度を下 げてから、次の調理物を入れる。					
[5	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。	●お買い上げの販売店にご連絡ください。					

表示が出たときは・・・

- ①【 | 、【 | の表示が出たときはグリルの切/スタートキーを押す。
- ※①の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

※表示窓やパネル操作部の表示に上記以外の表示がでたときは、お買い上 げの販売店または工事店にご連絡く ださい。



オムレツ ▶45ページ



鶏の唐揚げ 48ページ



鮭のホイル焼き ▶53ページ

左・右ヒーターの調理例

スパゲティ(ミートソース)43
ポークカレー 43
茶わんむし44
しゅうまい44
ビーフステーキ45
オムレツ 45
空芯菜とにんにくの炒めもの 46
五目チャーハン46
えびのチリソース炒め 47
場げもの調理例

天ぷら 48 鶏の唐揚げ 48 揚げもののコツ 49	

グリル 魚焼き自動調理例

さんまの塩焼き	 50
鮭の塩焼き	 50
焼きとり	 50
ぶりのつけ焼き	 50

グリル 魚焼き手動調理例

さんまのみりん干し	51
いかのみそ漬け焼き	51
ひものいろいろ	51

グリル グルメ自動調理例

手作りかんたんピザ	52
鶏のハーブ焼き	52
鶏手羽先のつけ焼き	52
ピリ辛ウィング	52
鮭のホイル焼き	53
ローストビーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53

グリル グルメ手動調理例

焼きなす 53 焼きいも (焼きじゃがいも) 53	勝肉(2cm角切り)
ner den menderen erde zoon de fermende mende betreit de mende en staden er orden ez zo	じゃがいき(乱切り)

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	5	15	230
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	12	180
食塩	6	18	240	片栗粉·砂糖(上白糖)	3	9	130
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3	9	110	だし汁	5	15	200

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

(1mL=1cc)

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。

〈お♪願し♪〉鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、 火力や時間を調節してください。

左・右ヒーターの調理例

○火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。様子をみて調節してください。

ゆでる

スパゲティ

材料(2人分)

スパ	゚ゲティ
塩 …	大さじ 2
	·き肉······ 150g
トマ	トソース···················· ½ 缶(約150g)
オリ	ーブ油 大さじ 1弱
にん	にく(薄切り) 1片
	゙ 赤ワインまたはスープ…大さじ 2
	塩 小さじ 1/4
A	型 砂糖 ····································
l	_ こしょう 少々
パセ	リ 少々

作りかた

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、オリーブ 油を入れてから火力を『中火』にする。
- ②①ににんにくを入れ、香りが出るま で炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、 トマトソースを加えるで味付けし、 煮立ったら『弱火』~『中火』にして 8~10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3~4L) を、『強火』~『ハイパワー』で沸とう させ、塩(水量に対して1%が目安) を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき 混ぜながらふきこぼれないように「弱 火」~『中火』でゆでる。指でつまん でちぎってみて、芯が少し残ってい るくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったら手早くざるに上げ、水 気をきって器に盛り、②をかけパセ リを散らす。



☆スパゲティは、シコシコした歯ざ わりが大切。

☆たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時 間を守ることがポイントです。 ☆トマトソースをベースにして、 お好みの具を使います。

☆火力の調節は、鍋や水量により異 なります。調理の状況に合わせて 調節してください。



メニュー	沸とうまで	火力調節の目安	
めん類 (うどん、そば、そうめん)	『ハイパワー』	『中火』 …めんを入れてゆでる 2~10分(めんに	より調節)
葉菜	『ハイパワー』	『強火』 …茎から入れる	2~3分
ゆで豚(400g)	『ハイパワー』	『弱火』 3	80~40分
根菜	『強火』(材料は水から入れる)	『 中火 』…やわらかくなるまでゆでる	

材料(4人分)

豚肉(2cm角切り)	250g
塩、こしょう	
にんじん(乱切り)	中1本
玉ねぎ(くし形切り)	中2個
じゃがいも(乱切り)	中2個
カレールー	1箱(約120g)
水	$600 \sim 800 \text{mL}$
サラダ油	大さじ 2

作りかた

- ①豚肉は、塩、こしょうをする。
- ②鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ 油を入れてから『中火』にする。
- ③②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・ 玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- ④水を加えて「強火」にし、沸とうした ら「中火」にして20~30分煮込む。
- ⑤カレールーを加えてかき混ぜ、ふた たび沸とうしたら途中かき混ぜなが ら「弱火」で10~15分煮込む。



- ☆じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切りにするか、途中から加えるよ うにするとよいでしょう。
- ☆肉や野菜を炒めるときに、こげつかないように「中火」~「弱火」に調節してください。 ☆水は少なめの分量から加熱を始めて、途中でとろみ具合を見ながら加えてくだ さい。
- ☆炒めるときに、フライパンを使うとラクに炒められます。



	メニュー	沸とうまで	火力調節の目安	
"	煮魚	『強 火』	『弱火』…魚を入れて煮る	10~15分
	肉じゃが、おでん、ポトフ	『強 火』	『弱火』~『中火』	30~90分
	煮 豆	『強 火』	『とろ火』~『弱火』	2~5時間

- ●長時間の煮込みには、調理タイマーが便利です。
- ※「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります。(11ページ)

材料(4人分)

	「卵
A	$ $ だし汁 カップ2 $rac{1}{2}$
A	だし汁 カップ2 ½ しょうゆ、塩 各小さじ1弱
	【みりん⋯⋯⋯⋯⋯ 小さじ1
B	鶏肉(そぎ切り) 60g
	かまぼこ(薄切り) 8枚
U	かまぼこ (薄切り) ************************************
	ぎんなん(ゆでたもの) 8個
三つ	· 葉···································

にそそぎ入れ、ふたをする。

③大きめの鍋に水カップ3を入れ、 ヒーターの中央にのせ、『強火』にす

②器に彩りよく 3 を盛り、 1 を静か ④器を並べてふたをし、沸とうしてき



たら『弱火』にして15~20分蒸す。 ⑤蒸し上がったら三つ葉をのせる。

作りかた

①卵はときほぐし、だし汁に調味料A を加えてさましたものを混ぜ、裏ご しする。

むきえび 150g 豚ひき肉 150g

材料(24個)

	/2,10
片栗	粉 大さじ 5
干し	しいたけ(もどしてみじん切り) 3枚
しゅ	うまいの皮 24枚
グリ	ーンピース 24個
から	らしじょうゆ
	∫砂糖、しょうゆ、ごま油 各小さじ 1
A	塩 小さじ ½
A	酒 ······ 大さじ 1
	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

作りかた

玉ねぎはみじん切りにして、片栗 粉(大さじ3)をまぶしておく。

②ボウルに(1)、豚ひき肉、しいたけを 入れ、Aを加えてねばりが出るまで よく混ぜ、残りの片栗粉(大さじ2) を加え、さらによくかき混ぜて24 等分する。

①えびは背わたを取り、細かくたたく。 ③しゅうまいの皮でそれぞれを包み、 ⑥沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、 グリーンピースをのせる。

④蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、しゅ

うまいを間隔をあけて並べる。(無理 に全部を入れないで、2回に分ける。)

⑤蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、 ふたをしてヒーターの中央にのせ、 『強火』にする。

☆作りかた④で中敷きに、丸型に切ったオーブンシート(中

央に切り込みを入れる)を敷くと、取り出しがラクです。

『中火』で10~12分蒸す。 器にとり、からしじょうゆを添える。

沸とうまで 火力調節の目安 中華まんじゅう 『強火』 『中火』 10~15分 『強火』(材料は水から入れる) 『中火』…やわらかくなるまで蒸す 蒸しいも

○フライパンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。(フライパンが変形したり、油が発煙・発火することがあります。)

材料(2人分)

牛ステーキ肉 (1枚約180gのもの) 2村	攵
塩、こしょう 各適量	
サラダ油	P
にんにくのスライス	+

作りかた

- ①牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩、 こしょうを両面にふっておく。
- ②フライパンをヒーターの中央にのせ、 『中火』~『強火』にする。
- ③フライパンが十分に熱くなったら、 サラダ油をなじませ、牛ステーキ肉 を並べて焼き上げる。(ミディアム の場合、片面約30秒~1分程度)



☆焼き時間は目安です。肉の種類や厚みによっても違うので、お好みに応じて焼 き時間を調節してください。

☆お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワインなど大さじ1をふりかけ、アル コールをとばしてから盛りつけると、一味違ったステーキが味わえます。

材料(1人分)

卵…	2	個
	_ 牛乳 大さじ 塩.こしょう 各少	1
A	塩、こしょう 各少	Þ
サラ:	· 対油 ········· 適	量
バタ	大さじ	1

作りかた

- ①ボウルに卵を割りほぐし、Aを入れ て混ぜ合わせる。
- ②フライパンをヒーターの中央にのせ、 『中火』で軽く熱っする。
- ③多めのサラダ油をなじませ、一度油 をきる。バターを入れ、「中火」~や や『強火』にして溶かし、全体に広げ、 卵を一気に流し込み、円を描くよう に全体を大きく混ぜる。

④半熟状態になって、フライパンの底



~うす焼きたまごやクレープなどを作るときは~

☆フライパンは最初から「弱火」~「中火」で熱っしてください。

☆サラダ油を多めに入れてフライパン全体になじませて、余分な油をふきとって ください。

☆卵液を入れるタイミングは卵液を箸の先につけてフライパンに落として、ジュッ と固まるようになるくらいが目安です。

☆フライパンは厚手のもので、表面にフッ素加工してあるものが使いやすいです。

にくっつかなくなれば、フライパン の手前を持ち上げて傾け、卵を手前 にたたみ込み、木の葉形に整える。



メニュー	予 熱	火力調節の目安
ハンバーグ	『中火』	『中火』…片面に焼き色をつける 『弱火』…裏返してふたをし、中まで火を通す
焼きぎょうざ	『中火』	『中火』…皮に焼き色をつける 『中火』…水を入れてふたをし、蒸し焼きにする
目玉焼き	『弱火』~『中火』	『弱火』~『中火』 …水を入れてふたをし、様子を見ながら焼く
焼きもち(フライパンで焼く)	『弱火』~『中火』	『弱火』~『中火』…ふたをして様子を見ながら焼く

炒める

空芯菜とにんにくの炒めもの

材料(2人分)

作りかた

①空芯菜をさっと水洗いし、葉と茎に分け、それぞれ4~5cmの長さに切る。②フライパンをヒーターの中央にのせ『中火』~「強火」にする。



炒める

五目チャーハン

材料(2人分)

→\L / 100~
ごはん 400g
焼き豚(1cmの角切り) 50g
生しいたけ(1cmの角切り) 2枚
ねぎ(あらみじん切り) ½本
グリーンピース(缶詰) 大さじ 1
むきえび 50g
洒 小さじ り
卵
塩 少々
サラダ油適量
ラード・・・・・・ 大さじ 2
塩 小さじ ½
A こしょう 少々
A こしょう 少々しょうゆ 大さじ ½

作りかた

- ①むきえびは背わたを取り酒をふる。 卵は割りほぐして塩を混ぜる。
- ②フライパンをヒーターの中央にのせ、『中火』~『強火』にする。
- ③サラダ油を入れて熱っし、卵を入れて 手早くかき混ぜながらふんわりとし たいり卵を作り、取り出す。



☆ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、パラッと仕上がらないので、 ざるなどに広げて軽く蒸気をとばしておきます。

☆無理に一度に作らないで、2回に分けて炒めるとラクに作れます。 ☆フッ素加工のフライパンで炒めると焦げ付きが少なくできます。

- ④フライパンにラード1/2量を入れ、「中火」~「強火」で熱っし、むきえびをさっと炒めて取り出し、残りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に炒めて取り出す。
- ⑤フライパンを『**中火』**で熱っし、サラダ 油を入れてごはんをほぐしながら炒め、

③・④を加えてさらに炒め、最後に④で味を整えグリーンピースを散らす。

炒める

えびのチリソース 炒め

材料(4人分)

えび200g
片栗粉 小さじ 1
ねぎ
にんに< 5g
しょうが2g
豆板醤 小さじ ½
ごま油 小さじ ½
サラダ油 大さじ 3
▲ [酒·塩···································
A (酒·塩

	ドヤドケテヤック 人さして
	酒 小さじ 1
	砂糖 大さじ1 ⅓
В	しょうゆ 小さじ 1
	塩 小さじ ½
	$igl $ 水カップ $rac{1}{4}$
	↑ 片栗粉 小さじ 1
•	水 小さじ 2

下ごしらえ

- ○えびは背わたを取り、**A**で下味をつけ軽くもみ、片栗粉をからませる。
- ○ねぎ・にんにく・しょうがは、共に みじん切りにする。
- B を混ぜ合わせる。 を合わせ溶いておく。

「トマトケチャップ······· 大さじ? **作りかた**

- ①フライパンをヒーターの中央にのせ、 「中火」にする。
- ② 「強火」 にし、下でしらえしたえびを加え、約1分手早く炒め、色が変わったらすぐ取り出す。
- ③同じフライパンにサラダ油大さじ1を 足して、豆板醤・ねぎ・にんにく・しょ うがを入れ、炒めて香りをだす。
- ④ **B**を加え、大きく混ぜながら1~2分炒める。
- ⑤②を入れ、汁をからめながらさっと 炒める。(炒めすぎると身が縮むので 注意)
- ⑥最後に●を加え、手早く底から混ぜ てトロミをつけ、仕上げにごま油をふる。



	炒める	
7		

	メニュー	予 熱	火力調節の目安
"	牛肉とピーマンの炒めもの		
	焼きそば	『中火』~『強火』	『中火』~『強火』 …様子を見ながら炒める
	野菜炒め		
	ホワイトソース	『中火』	『中火』…小麦粉をバターで炒める 『強火』…牛乳を加えて沸とうさせる 『弱火』~『中火』…かきまぜながらとろみを付ける

天ぷら

材料(4人分)

揚げ油	800g(約0.9L)
えび	_
なす	2個
L ~	4枚
生しいたけ	4枚
三つ葉	
小麦粉(薄力粉)	
卵	1個

作りかた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。 ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっく りと混ぜる。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に 設定し、液晶表示に「適温」を表示し たら、野菜・えびを揚げる。



☆衣はだまが残るくらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りを出さないように します。

☆油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカラッと揚がります。
☆小麦粉(薄力粉)の代わりに、市販のてんぷら粉を使うと手軽にできます。
☆設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。

揚げる

鶏の唐揚げ

材料(4人分)

揚け	油 ······· 800g(約0.9L)	
	も肉(1枚約250g) 2枚(500g)	
	[゛] しょうが汁 小さじ 1	
A	へ しょうが汁 小さじ 1 塩 小さじ 2/3 しょうゆ、酒 各大さじ 1	
	しょうゆ、酒 各大さじ 1	
片栗	粉 ······ 大さじ 3~4	ļ

作りかた

- ①鶏肉は、1枚を6等分にしてAにつけ込み、15~30分おきます。
- ②①の汁気をきってから、片栗粉を全体にまぶします。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に 設定して、液晶表示に「適温」を表示 したら、鶏もも肉を入れ、色づいてき たら裏返し、3~4分かけて揚げる。



☆2~3回に分けて揚げるとカラッと仕上がります。 ☆全体がきつね色にかわり、浮いてきたら出来上がりです。

揚げもののコツ

◎温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)

150	150	170	180	190	200
			天ぷら・手	作りコロッケ・	カキフライ
		冷凍食品(コロッケ・メンチ	-カツなど)	
	フライ・	鶏の唐揚げ・	ドーナツ		
素揚げ・大学	いも・ポテトチ	ーップ・魚の丸排	易げ		
とうふ揚げ・	野菜(ししとう辛	子、しその葉など)ヲ	そぶら		

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふき取る

●特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。





いかやゆで卵などは揚げすぎない

- ●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けん さきいか・するめいかなどは注意してください。
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。

衣や生地作りに注意

- ●天ぷらの衣は固すぎないように。 水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけてください。
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖 を入れて揚げてください。
- ●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落と してから入れてください。

油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す。




ししとう辛子

水気をふき取り、縦に 切り込みを入れる。



しか

皮をむき水気をふき取り、切れ目 を入れる。



グリル 魚焼き自動調理例 (焼きかげんは24ページを参考に調節してください)

んまの塩焼き

さんま (1尾約180gのもの) ·············	1~5尾
塩	···· 適量

作りかた

①さんまは、サッと洗って水気をふき取 り、全体に塩をふり、そのまま約10

分おき、水気をふき取る。 ②焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「丸 焼き上で焼き上げる。



☆生魚(さんまやあじなど)は、調理 する10~20分前に塩をふってお きます。

☆塩の量のめやすは、中位(80~ 100g)の魚5尾に対し、小さじ1 くらいです。(魚の重さの1~2%)

☆焼きが足りなかったときは、手動 調理で様子をみながら、さらに焼 いてください。

☆さんまの他、あじ、いわし、にじ ます、あゆ、かます、小さめのた

作りかた

塩鮭の切り身(1切れ約80gのもの)

☆焼きが足りなかったときは、手動 調理で様子を見ながら、さらに焼

①塩鮭を焼網の上にのせ、魚焼きメ

ニューの「**切身・ひもの**」で焼き上げ

☆鮭の他、ぶり、さば、あじ、たち うお、たいなどの切り身に塩をし たものも同様に焼けます。

1切れ分 約**120**kc

焼きとり(市販品または手作りで1本約50g)

•••	2~8本
	「 しょうゆ カップ ½ みりん カップ ¼ 砂糖 大さじ 2~3
A	みりん カップ 1⁄4
A	砂糖 大さじ 2~3
	サラダ油 大さじ 1

ぶり(1切れ約100gのもの)……… 1~5切れ

しょうゆ…

いてください。

①たれ焼きの場合は、合わせたAの中 に30分~1時間つけ込んでおく。

②焼きとりの汁気を切ってから焼網の 上にのせ、魚焼きメニューの「つけ 焼き」で焼き上げる。

☆焼きが足りなかったときは、手動 調理で様子をみながら、さらに焼 いてください。

☆塩焼きの場合は、全体に軽く塩を ふってから焼き上げます。



①ぶりは、合わせたAに30分ほどつけ

②汁気を切ってから焼網の上にのせ、 魚焼きメニューの「つけ焼き」で焼き

☆焼きが足りなかったときは、手動 調理で様子をみながら、さらに焼

☆ぶりの他、さわら、ぎんだら、さ け、さば、たい、まぐろも同様に



グリル 魚焼き手動調理例

材料

作りかた

①焼きかげん「強」で6~10分焼く。



いかのみそ漬け ……………………… 1枚

作りかた

①焼きかげん「強」で14~16分焼く。



ひものいろいろ

ひもの(100~120gのもの) ·········· 2~4枚

作りかた

①焼網にひものをのせ、焼きかげん「強」 で8~14分焼く。

定尾は、加熱中に反って ヒーターに付き、煙の 出る原因になるので、 あらかじめ切り取って から焼くとよいでしょ



ておく。

いてください。



"こんな魚のときは"


厚みのある魚は

厚さは4cm以下にしてくだ さい。




加熱すると反るものは

いかなどは切り目を入れ、大 きなものは切り分けます。あ なごなどは竹串を通します。



川魚は

塩を多めにふると焼きあがり がきれいになります。



グリル グルメ自動調理例 (焼きかげんは26ページを参考に調節してください)

个 才	악(直径26cm1枚分)
A	「小麦粉 (薄力粉) ····································
ドラー	(塩 ・・・・・・・・・
B	
	ーブ油
	・・・・・ シース(市販のもの)
©	玉ねぎ (薄切り) ************************************
スタ	、 ツフドオリーブ (薄切り) 4個
	ュラルチーズ(細か<刻んだもの)… 80g
	こしょう 各少々



☆焼き色は、生地の厚さ・トッピングの種類・保存状態によって変わります。お好 みに合わせて焼きかげんや追加加熱などで調節してください。

作りかた

①ポリ袋に 🛕 とドライイーストを入れて ④打ち粉をしたのし台に、生地を袋から 混ぜ合わせ、国を加えてポリ袋の口 を閉じ、振って粉と水分をよく混ぜ合 わせる。

②6~8分間よくこね る。(この時、ポリ

袋に少し空気を入れて口を閉じると、 簡単に両手でこねることができる。)

③粉のかたまりがなくなり、生地が袋 から離れて1つになったら、そのまま 室温で一次発酵させる。(1.2~1.5 倍になるのが目安)

出してガス抜きし、丸めて約10分休 ませる。(ベンチタイム)

⑤手にオリーブ油を付けながら、アルミ ホイルの上にとり出し、めん棒で生地 をのばし、直径26cmくらいにする。

⑥のばした生地にピザソースを塗り、 ●を並べ、軽く塩、こしょうをしてオ リーブとチーズを散らす。

⑦グルメメニューの「ピザ」で焼き上げ

ホイル焼き

鮭のホイル烤

材料(2個分)

生鮭(1切れ80~90gのもの)	2切1
大正えび	2属
生しいたけ	
玉ねぎ(薄切り)	
レモン(薄切り)	… 2村
バター 大	きじ ′

塩、こしょう、レモン汁 …… 各少々

作りかた

①生鮭は軽く塩、こしょうをし、レモン 汁をふりかけてしばらくおく。

②大正えびは尾と一節を残して殻をむ き、背わたを取る。

③25cm×25cmの大きさに切ったア ルミホイル2枚にバター(分量外)を

④③に玉ねぎを等分にのせ、①・②と 生しいたけをそれぞれのせ、塩、こ しょうをしてレモン汁をふり、上にレ モンをのせバターを散らしてアルミ ホイルの口を閉じる。

⑤グルメメニューの「ホイル焼き」で焼 き上げる。



材料(4人分)

牛もも肉(かたまり)	約300
にんにく(すりおろす)	½ þ
塩、こしょう	·· 各少々
サラダ油	適量

作りかた

①牛肉に塩、こしょう をし、にんにくをす り込み、木綿製のた こ糸でしばって形 を整え、サラダ油を 全体にぬる。

②①を焼網にのせ、グ ルメメニューの「ホ イル焼き」で焼き上 げる。



鶏胸肉またはもも肉(皮つき)…2枚(約500g) 塩、こしょう 各適量

タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品)…… 各少々

①鶏肉の厚みのあるところに軽く切り 目を入れてAをまぶす。

②皮側を上にして焼網にのせ、グルメ メニューの「ホイル焼き」で焼き上

☆余分な脂がとれて、ヘルシー。 ☆焼網にのせた時、下ヒーターに接 触していないことを確認してくだ さい。(こげ、煙の原因)



焼きなす

材料

なす(約60gのもの) ······ Z	16
しょうがじょうゆ 少	人

作りかた

グリル グルメ手動調理例

①なすは、がくの分かれたところにぐる りと切り目を入れる。

②焼網の上にのせ、焼きかげん「中」で 20~25分焼く。

③冷水にとり皮をむき、食べやすい大 きさに切り、器に盛りつけて、しょ うがじょうゆを添える。



ホイル焼き

手羽先のつけ焼き

材料・作りかた

鶏手羽先(8本・約480g)を たれ(しょうゆ:大さじ2、酒:大 さじ1弱、みりん:小さじ1)に 10~15分ほどつけて下味を つけたものを、鶏のハーブ焼き を参照して焼き上げる。



材料・作りかた

鶏手羽元(8本·約480g)を たれ(にんにく(すりおろす):1片、 砂糖:小さじ2、しょうゆとみそ: 各大さじ1、ごま油と豆板醤:各 小さじ1)に30分ほどつけて 下味をつけたものを、鶏のハー ブ焼きを参照して焼き上げる。



焼きいも (焼きじゃがいも)

材料

さつまいも(直径3cm以下のもの) ·· 3~4本

作りかた

☆さつまいもが太い場合は、たて半

☆時間をかけて焼き上げるので *β* ア ミラーゼ酵素が十分働き、甘くて おいしい焼きいもになります。

☆竹串を刺してみて通ればでき上が りです。

①さつまいもを洗い、焼網の上にのせ、焼きかげん「弱」で25~30分焼く。

型	式	HTB-A7 / HTB-A7S
電	源	単相200V(50-60Hz共用)
		5.8kW·4.8kWと切り替え式
	右ヒーター (肌ヒーター)	3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※
	左ヒーター (肌ヒーター)	3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※
	中央ヒーター (クイックラシェントヒーター)	1.2kW(300W相当~1.2kW 3段階火力調節)
消費電力	グリル	自動調理1.2kW (魚焼き手動調理:600W相当~1200Wまで3段階火力調節) (グルメ手動調理:840W相当~1080W相当まで3段階火力調節)
	待機時電力	0.05W以下(電源スイッチ「切」の状態)
	ドの長さ	3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.7m
差込	プラグ	250V-30A(接地極つき)
大きさ	本 体	幅599 奥行559 高さ234(mm)
人 さ C	グ リ ル	幅280 奥行360 高さ124(mm)
質量(重さ)		約19.5kg

[※]消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、総消費電力を5.8kW (工場出荷時の設定)・4.8kWに切り換えることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。 ※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

火力の目安について

●左·右ヒーター(IIIヒーター)

火力の目安	火力	消費電力
ハイパワー	12	3.0kW
ハイハラー	11 2.5kW	
強火	10	2.0kW
	9	1.6kW
	8	1.4kW
中 火	7	1.1kW
	6	800W
	5	500W
72 1/	4	400W
弱火	3	300W
	2	200W 相当
とろ火	1	1 OOW 相当

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

●中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

火力の目安	消費電力	火力表示ランプ
強火	1.2kW	
中火	600W相当	
弱 火	300W相当	

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。 ※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの III クッキングヒーターの補修用性能 部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口」の窓口にお問い合わせください。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

	技	術	料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
i	部	品	代	修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。
	出	張	料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるときは 出張修理

「こんなときは」(36ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させてい ただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立 IH クッキングヒーター
型式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修 理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサー ビスが受けられない場合は、前もって販売店にご 相談ください。

のお客様メ	モ				
購入店名	★後日のため サービスを	に記入して 衣頼される	おいてくた ときお役に	ざい 立ちます	of the
電話(-		- %)	

愛情点検

★長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!

●Ⅲ クッキングヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



- ●スイッチを入れてもヒーターが作動しな いときがある。
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常 な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、専用 回路のブレーカーを切り、お 買い上げの販売店にご連絡く ださい。点検・修理について の費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111